



به نام خدا

دستورالعمل استفاده از فایل های طبقاتی:

خریدار محترم رمز اولیه این فایل ۱۲۳ + کلید مربع (#) است

جهت باز کردن درب :

- ۱- دکمه *را فشار دهید
- ۲- چراغ قرمز روشن میشود
- ۳- #۱۲۳ را با دقت وارد کنید
- ۴- چراغ سبز روشن میشود
- ۵- قبل از خاموش شدن چراغ سبز درب را ببندید.

اگر خواستید رمز را تغییر دهید :

- ۱- ابتدا درب را با رمز قبلی (#۱۲۳) باز کنید
 - ۲- کلید تغییر رمز را که در درب تعبیه شده فشار دهید
 - ۳- چراغ قرمز جلویی روشن میشود
 - ۴- در حالیکه چراغ قرمز روشن است رمز مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید . به عنوان مثال :#۱۱۴۴
- در این لحظه ۳ صدای سیگنال متوالی میشنوید . درب را ببندید و دکمه ستاره (*) و رمز جدید را وارد و سپس کلید مربع (#) را فشار دهید . چراغ سبز روشن شده و صدایی میشنوید .
- مثال : عملیات تغییر رمز کامل شده (از سمت چپ به راست) #+۱۱۴۴*

توجه :

در حالتی که رمز اشتباه ۳ بار متوالی وارد شود عملیات برای ۳ دقیقه متوقف میشود . در این زمان هیچ کلیدی را نزنید و سپس رمز دقیق را به این شکل وارد کنید : به عنوان مثال : # ۱۱۴۴ *

زمان تعویض باتری :

اگر درب را باز کردید و ۳ صدای سیگنال متوالی شنیدید نشانه این است که باطری ضعیف شده و باید آنها را با ۴ باتری قلیای ۱,۵ ولت تعویض کنید .

www.iransafebox.com

صندوق ایمن ایران